пастоящая инструкция определяет комплект поставки офисного кресла директ, гипов от в соез подлокотников), GTP (с подлокотниками), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки Кол-во, шт. для типов кресел:

	Наименование	Кол-во, шт. для типов кресел:		
№		GTS	GTP	Примечание
1.	Сиденье	1	1	
2.	Спинка с подголовником	1	1	
3.	Крестовина	1	1	только для GTP и GTS
4.	Газпатрон	1	1	только для GTP и GTS
5.	Кожух газпатрона	1	1	только для GTP и GTS
6.	Ролик	5	5	только для GTP и GTS
7.	Подлокотник	-	2	
8.	Винт М8х20 (под шестигр.)	8	8	
9.	Винт регулировочный (барашек)	-	2	
10.	Шайба	8	8	
11.	Механизм трансформации	1	1	только для GTP и GTS
12.	Ключ шестигранный	1	1	
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.


Для кресел типа GTP и типа GTS:

- 1. Ось ролика 6 с усилием установить в отверстие луча крестовины 3 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- 2. Надеть кожух 5 на газпатрон 4 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.
- 3. Установить механизм трансформации 12 на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления на механизме трансформации 12 и на сиденье 1, привинтить механизм трансформации винтами 9 (4 шт.), подложив шайбы 11 (4шт.). При установке использовать ключ шестигранный 13.
- 4. Для крепления спинки кресла 2 к сиденью 1 необходимо установить спинку на тыльную сторону сиденья, совместив отверстия для крепления на кронштейне спинке и на механизме трансформации, закрепить винтами 8 (4 шт.), предварительно подложив шайбы 11 (4шт.).
- 5. Для кресел типа GTP при установке подлокотников 7 в сиденье 1, необходимо отвинтить винт регулировочный 10 (2 шт.) от сиденья, установить подлокотник и закрепить винтом регулировочным.
- 7. Собранный узел сиденья/спинки установить на газпатрон 4.

Сборка закончена.

Регулировки

- 1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья нажать вверх и привстать с кресла.
- 2. Угол наклона спинки меняется с помощью ручки M (если есть) управления спинкой: нажать вверх на ручку M, откинуться в кресле и зафиксировать это положение, опустив ручку M вниз. Жёсткость отклонения спинки регулируется гайкой N,
- 3. Эргономику спинки можно регулировать при помощи пластикового винта К на тыльной стороне спинки.
- 4. Для регулируемых подлокотников регулировка высоты осуществляется следующим образом: нажать на кнопку P (располагается на внешней стороне подлокотника), опустить (поднять) подлокотник, отпустить кнопку.



Порядок предъявления претензий

- 1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- 3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- 2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попалания влаги.
- . Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- . Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- 6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- 7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку. (не более 100 кг.)
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- 9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- 0. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- 11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- 12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- 13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°С, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- 16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.

ГАРАНТИИНЫИ ТАЛОН




TT

|--|

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225003, Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4. тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33, E-mail: bels@bels.ru.

Срок службы 3 года

Дата продажи	<u>.</u>	
Печать фирмы продавца		
Примечание		



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА «ДИРЕКТ»