

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Спринг, Дакар, типов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), CF (на полозьях), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

#### Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	Сиденье	1	
2	Спинка	1	
3	Подлокотник	2	только для GTP
4	Крестовина	1	
5	Газпяtron	1	
6	Кожух газпяtrона	1	
7	Втулка газпяtrона	1	или в комплекте с крестовиной
8	Винт M6x25	6	
9	Винт M8x16	3	
10	Ролик	5	
11	Механизм трансформации	1	Только для GTP и GTS
12	Подголовник	1	Для исполнения с подголовником (Spring High)
13	Винт M6x40	2	Для исполнения с подголовником (Spring High)
14	Гайка M6	2	Для исполнения с подголовником (Spring High)
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

#### Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

- Для кресел типа GTP и типа GTS при установке механизма трансформации 11, необходимо использовать винты 14 (M6x16 (2 шт.)) и винты 8 (M6x25(2 шт.)) вместе с прокладками регулировочными 13 (L-12.5 (2 шт.)), установить механизм трансформации на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления на механизме трансформации и на сиденье 1, привинтить механизм трансформации винтами 14 и 12 (с прокладками регулировочными 13). (Расположение винтов и прокладок регулировочных местами не менять!! Прокладки регулировочные устанавливать под механизм трансформации.).
- Установить подлокотники 3 при помощи винтов M6x20.
- Прикрутить спинку 2 к сиденью 1 винтами M8x16.
- Для Спринг High: совместить отверстия на нижней части подголовника 12 с отверстиями в спинке 2, установить винты 13 в отверстия, закрепить подголовник 12 на спинке 2 при помощи гаек M6 -2 шт. с (рисунок 2).
- Ось ролика 10 с усилием установить в отверстие луча крестовины 4 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Установить втулку газпяtrона 7 на крестовину 4.
- Надеть кожух 6 на газпяtron 5 и большим диаметром установить газпяtron в отверстие крестовины 4.
- Собранные кресло установить на газпяtron 5.


Сборка закончена.

#### Регулировки

- Высота сиденья регулируется с помощью ручки М управления газпяtrоном: при опускании повернуть вверх ручку М, а при поднятии сиденья – повернуть вверх и привстать с кресла.
- Гайка Н регулирует усилие качания, в соответствии с весом потребителя. Крайнее закрученное положение гайки Н соответствует наибольшему весу потребителя, крайнее открученное положение – наименьшему весу. Положение кресла (вертикальное или наклонное) можно зафиксировать поворотом ручки К.
- Для регулируемых подлокотников регулировка высоты осуществляется следующим образом: нажать на кнопку Р (располагается на внешней стороне подлокотника), опустить (поднять) подлокотник, отпустить кнопку Р.

Рисунок №1

Рисунок №2



#### Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

#### Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следите инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев**

**Срок службы 3 года**

**Для РБ:**  
Сертификат соответствия № ВУ/112 03.11. 018 03674  
Выдан: РУП «Служай ЦСМС»  
Срок действия: по 01.03.2016

**Для РФ:**  
Сертификат соответствия № РОСС ВУ.АЕ83.Н13586  
Выдан: АНО «Юридическо-правовая компания «ПРОГРЕСС»  
Срок действия: по 04.06.2016

**Изготовитель:** ИП ЗАО «БЕЛС»  
**Адрес:** 224010, Республика Беларусь,  
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.  
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33.  
E-mail: [bels@bels.ru](mailto:bels@bels.ru).

Дата продажи \_\_\_\_\_.


Печать фирмы продавца

Примечание

---

---

---



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА SPRING, DAKAR